


Informácia pre užívateľa

ista

**Pomerový rozdeľovač tepla
doprimo® 3 radio ready/net**



Stlačte tlačidlo pre aktiváciu displeja. Hodnota aktuálneho stavu za predchádzajúci rok sa k dátumu 31. 12. zobrazí v políčku „A“. Hodnoty za nasledujúce obdobie (1 kalendárny rok) sa načítavajú opäť od nuly.

Odpočet prístroja sa vykonáva prostredníctvom pracovníka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorý prístroj diaľkovo odčíta pomocou prístroja PDA (1 x do roka), alebo cez zbernicu dát, ktorá si údaje o nameraných hodnotách automaticky sťahuje v naplánovaných intervaloch.

Odpočet dát sa vykonáva bez vstupu do bytov.


ES prehlásenie o zhode: <https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/pomerove-rozdelovace-tepla/#c79147>

www.ista.sk ■ 02/402 409 99 ■ ista@ista.sk

Informácia pre užívateľa

ista

**Pomerový rozdeľovač tepla
doprimo® 3 radio ready/net**



Stlačte tlačidlo pre aktiváciu displeja. Hodnota aktuálneho stavu za predchádzajúci rok sa k dátumu 31. 12. zobrazí v políčku „A“. Hodnoty za nasledujúce obdobie (1 kalendárny rok) sa načítavajú opäť od nuly.

Odpočet prístroja sa vykonáva prostredníctvom pracovníka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorý prístroj diaľkovo odčíta pomocou prístroja PDA (1 x do roka), alebo cez zbernicu dát, ktorá si údaje o nameraných hodnotách automaticky sťahuje v naplánovaných intervaloch.

Odpočet dát sa vykonáva bez vstupu do bytov.

ES prehlásenie o zhode: <https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/pomerove-rozdelovace-tepla/#c79147>

www.ista.sk ■ 02/402 409 99 ■ ista@ista.sk